

# PHOTOVOX

## PHOTOEURO4



### SPECIFICHE

- Alimentazione: con alimentatore esterno o con batterie ricaricabili interne comprese.
- Inserimento automatico della banconota inserita.
- Orientamento della banconota sul lato maggiore, in una delle quattro possibili posizioni.
- Visualizzazione sul display del valore in Euro riscontrato oppure indicazione di ripetizione.
- Segnale acustico di banconota non riconosciuta.
- Segnale di batteria in esaurimento.
- Aggiornamento software tramite PC.

### CARATTERISTICHE

- Valuta riconosciuta: Euro.
- Controlli effettuati: decodifica filo di sicurezza.
- Tipo di sensori utilizzati: testina magnetica.
- Caricamento: manuale, banconota singola.
- Trascinamento: motorizzato 0,4 m/s.
- Alimentazione interna: tramite batteria 8,4 Volt Ni-Mh ricaricabili.
- Durata delle batterie: 500 cicli completi di carica e scarica.
- Potenza assorbita: minore di 6 Watt
- Alimentazione esterna: trasformatore 220 V 50 Hz / 12 V DC, completo di cavi.
- Temperatura di funzionamento: 0~50°C
- Certificati: CE, ROHS.
- Dimensioni: AxBxH 14,5x11,5x7,5 cm.
- Peso: 710 g, escluso alimentatore.
- Dimensioni imballo: AxBxH 30x20x10 cm.
- Peso imballo: 1,2 kg.